1. Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу «**MENU**» на пульте.



2. В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1	Изобр					-dime.	- Cartanio
	Изоор Э	к	Режил Подае Цвето Эконо Режил	и изображен ленне шумс вая темпер мия энерги и разрешени	чила ов атуура и ая	Дианмическое Средние Стандартное Средние Полный экран	
	Raofigua esser	Kanan So	Консовка	<b>О</b> Таймер	Onuper	Зруя	
ф Выбо	р режима	ENTER FLOAT	вердить	EXIT	Выход	MENU	Возврат

Далее нужно перейти в пункт «Настройка» (подтвердить выбор клавишей «ОК» на пульте).

- 3. Заходим в раздел «Канал»;
- Тип антенны: **DVB-C**;
- Переходим в раздел «Автоматическая настройка».

## 4. Выбираем:

- Тип сканирования: полное сканирование;
- Идентификатор сети: АВТО.



## Нажимаем «Поиск».

		-	-	_			DEMIA HU 4
1	Ка	нал					U
-			Ter	л сканировани	а Полное	сканирование	
			Ид	ентификатор с	сти	Авто	
a		-	no	иск			
	*		6	$\Theta$	<b>\$</b>	A	
	Изображи	Kawan	ецокльо	Таймер	Ocsure	Заук	1
18	1	-			*		1
Ф Выб	бор режима	ENTER IT	одтвердит	Exit	Выход	MENU	Возврат

Поздравляем, всё готово!